



## Betriebsanleitung für Quarz Kuckucksuhren

Bitte lesen Sie diese Betriebsanleitung sorgfältig durch bevor Sie die Uhr in Betrieb nehmen.

- Stellen Sie die Zeiger auf 12 Uhr.
- Öffnen Sie die Rückwand und legen Sie 2 (bei Musikuhren 3) „Baby“-Batterien ein. Achten Sie dabei auf + und -.
- Hängen Sie die Uhr an die Wand und hängen Sie das Pendel ein.
- Drehen Sie den Minutenzeiger im Uhrzeigersinn bis die gewünschte Uhrzeit erreicht ist. WICHTIG: Dabei den Kuckuck zu jeder vollen Stunde rufen lassen!
- Sollte die angezeigte Zeit mit dem Kuckucksruf nicht übereinstimmen, dann gehen Sie wie folgt vor:  
z.B.: der Kuckuck ruft zweimal → drehen Sie den Stundenzeiger im Uhrzeigersinn auf II  
z.B.: der Kuckuck ruft neunmal → drehen Sie den Stundenzeiger im Uhrzeigersinn auf IX
- Mit dem Druckknopf „Push“ können Sie den Kuckucksruf eine Stunde weiterschalten.
- Die Lautstärke des Kuckucksrufes können Sie mit dem Schalter an der rechten Seite auf „laut“, „leise“ oder „aus“ einstellen.
- Auf dem Zifferblatt über der XII ist ein Lichtsensor angebracht, der den Kuckucksruf in der Nacht automatisch abschaltet.
- Wenn die Vogeltüre sich nicht mehr öffnet oder nicht mehr schließt oder wenn die Uhr zu langsam läuft, müssen die Batterien ersetzt werden.

**Wir wünschen Ihnen viel Freude mit Ihrer Quarz Kuckucksuhr!**

Haus der 1000 Uhren • Weisser GmbH  
Am Bach 23  
78098 Triberg  
Germany

Telefon + 49 (0)77 22/96 30 -0  
Telefax + 49 (0)77 22/96 30 -21  
E-Mail [office@1000uhren.com](mailto:office@1000uhren.com)  
[www.houseof1000clocks.com](http://www.houseof1000clocks.com)

Bank / Bank account  
Volksbank Triberg eG  
BLZ 694 91700  
Konto 60 025 100  
BIC GENODE61TRI  
IBAN DE57694917000060025100